



PROCEDURA PER IL CARICO E LO SCARICO

0. Scopo del documento

Questa procedura ha lo scopo di definire le modalità secondo le quali si deve procedere alle operazioni di carico e scarico, e le condizioni d'accesso all'impianto di Servizi Industria, in modo da assicurarsi che vengano scagionati i possibili incidenti relativi alla salute nei luoghi di lavoro.

1. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutti gli individui (clienti/fornitori e loro dipendenti e/o collaboratori), adibiti a condurre le operazioni di carico e scarico che richiedono l'accesso all'interno dell'impianto di Servizi Industria.

2. Riferimenti

Legge 81/2008 - Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

D.Lgs. 494/96 e varie norme collegate;

3. Responsabilità e azioni

Servizi Industria ha la facoltà di allontanare dall'impianto chiunque non sia espressamente addetto all'accesso all'impianto e/o coloro che non rispettano tale procedura, o chiunque assuma un comportamento non idoneo e pericoloso per se stessi, per gli altri, e per le cose di terzi. I Clienti e Fornitori di Servizi Industria, sono responsabili del comportamento adottato dal proprio personale all'interno dell'impianto di Servizi Industria, e devono provvedere ad impartire la dovuta formazione e le informazioni necessarie a svolgere le proprie mansioni. Con l'accettazione dell'offerta di Servizi Industria per i Clienti, e l'ingresso all'impianto da parte di fornitori e/o collaboratori e partners, gli stessi confermano la presa coscienza di tali condizioni e procedure, e di procedere in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare e di qualsiasi altra misura per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute durante l'esecuzione dei lavori.

4. Disposizioni generali

- Disporsi in fila fuori dallo stabilimento, ed attendere il proprio turno prima di accedere all'accettazione e/o alla pesa;
- Entrare a velocità moderata e rispettare i limiti della segnaletica stradale;
- Non parcheggiare i mezzi davanti all'accettazione o nei pressi della pesa;
- Non occupare la pesa oltre il tempo necessario alle operazioni di pesata, e comunque non oltre aver ricevuto il via libera dall'accettazione.
- Tutti gli autisti all'interno dello stabilimento devono essere dotati dei dispositivi di protezione individuale.
 - A. giubbotti ad alta visibilità;
 - B. scarponi antinfortunistici;
 - C. guanti;

- D. tappi auricolari;
- E. elmetti;
- F. mascherine antipolvere;

5. Descrizione della procedura per il carico e scarico

- All'arrivo all'impianto, è necessario parcheggiare il proprio mezzo fuori dall'ingresso del cancello, e procedere a piedi accedendo dalla porta attigua al cancello per consegnare i formulari di identificazione rifiuti preventivamente compilato in tutte le sue parti per i rifiuti che si intende scaricare segnalando l'eventuale presenza di rifiuti non omogenei (sporco), o per informare l'addetto alla pesatura, del tipo di materiale cui si necessita il carico;
- Ricevuto il via libera dall'addetto alla pesatura, sarà possibile procedere sulla pesa, uscendo dal medesimo cancelletto da cui si è entrati. Una volta posizionati sulla pesa, è necessario attendere il segnale manuale da parte dell'addetto alla pesatura, prima di muoversi, per permettere la corretta registrazione della pesata, del peso lordo/tara;
- Ricevuto il segnale di via libera dall'addetto alla pesatura, sarà possibile procedere all'area di carico/scarico, dove si dovrà chiedere sempre al personale preposto dove poter procedere a scaricare il rifiuto, o caricare i materiali;
- E' vietato scendere dal proprio mezzo all'interno dell'impianto, salvo per eseguire le operazioni di scarico rifiuti, sempre indossando i dispositivi individuali di protezione di cui è dotato dalla propria azienda. Il personale preposto allo scarico rifiuti, segnalerà l'eventuale presenza di rifiuti non omogenei direttamente al personale addetto alla pesatura tramite CB e/o all'autista che sarà invitato a pulire il proprio caico da eventuali impurità, diversamente sarà per Servizi Industria possibile applicare degli addebiti per la pulizia dello stesso;
- Completate le operazioni di scarico/carico, sarà necessario posizionarsi sulla pesa per la rilevazione del secondo peso, tara/lordo, e sarà possibile lasciare la pesa solo a ricevimento del segnale da parte del personale addetto alla pesatura;
- Ricevuto il segnale di via libera dall'addetto alla pesatura, sarà necessario uscire con il proprio mezzo dal cancello, e parcheggiarsi in modo da non ostacolare l'accesso all'impianto e limitare la visibilità nella traiettoria della pesa dell'addetto alla pesatura, e recarsi a piedi accedendo dal cancelletto a fianco al cancello di ingresso da cui si è entrati, per il ritiro del formulario d'identificazione rifiuti o il documento di trasporto.
- La copertura dei carichi dovrà avvenire fuori dall'impianto, sempre avendo cura di non ostacolare l'accesso e l'uscita all'impianto.
- Gli autisti sono tenuti a mantenere una condizione psico-fisico ed un comportamento adeguati allo svolgimento delle proprie mansioni. In nessun caso saranno accettati coloro che si presenteranno all'interno dell'impianto, in condizioni inadatte allo svolgimento delle

proprie mansioni, per evitare il rischio di arrecare danni a se stessi, a terzi o cose aziendali e di terzi, in considerazione dell'alto rischio dato dal tipo di lavoro svolto. Gli autisti sono inoltre tenuti ad adottare un comportamento civile e collaborativo con il personale di Servizi Industria, eventuali casi di comportamenti che possano creare danno all'azienda, saranno perseguiti dalle sanzioni previste dalla legge.

L'accesso all'impianto prevede che i precedenti punti siano stati letti, compresi dagli autisti, e dagli stessi debbano essere rispettati, e fatti rispettare dalla propria azienda di pertinenza.

Servizi Industria non si assume responsabilità per eventuali conseguenze dovute a comportamenti difformi da quanto espressamente indicato, e procederà ad allontanare chi non rispetterà tale procedura.

La Direzione
Servizi Industria Srl